



Guide d'installation des moulures murales Olon

1. Préparation :

- Mesurez l'espace mural afin de déterminer la quantité requise de moulures murales Olon.
- Laissez les moulures reposer dans la pièce pendant 48 à 72 heures pour qu'elles s'acclimatent à l'humidité.
- Assurez-vous que les murs soient propres, secs et structurellement solides.
- Utilisez un détecteur de montants pour localiser et marquer les montants muraux pour le clouage.
- Si vous collez, utilisez un adhésif de construction (ex. : Liquid Nails, Locktite, PL Premium).
- Coupez les moulures à la bonne dimension, en décalant les extrémités coupées d'une rangée à l'autre.
- Pour des murs irréguliers ou pour améliorer l'isolation, installez des lattes de bois (cloisons) avant la moulure.
- Pour des surfaces de mélamine ou non poreuses, utilisez un adhésif approprié (ex. : Titebond, Roo Glue).

Remarque : Les lattes de bois (cloisons) sont facilement amovibles et protègent le gypse pour des applications temporaires. Pour une installation permanente, appliquez de l'adhésif.

2. Installation horizontale :

- Comme les moulures traversent plusieurs montants, les lattes de bois (cloisons) sont inutiles lorsqu'on colle et cloue en même temps.
 - Commencez avec la première rangée (en bas), en vous assurant qu'elle est de niveau et alignée avec le plancher.
 - Positionnez la moulure de sorte que la languette inférieure visible soit orientée vers le haut afin de recevoir la rainure de la planche suivante.
 - Appliquez de l'adhésif à l'arrière de chaque moulure.
 - Fixez avec des clous sans tête (de finition) à travers la languette supérieure de la planche, dans les montants.
 - Décalez les extrémités coupées entre les rangées pour plus de solidité et d'esthétisme.
 - Continuez l'installation vers le haut, en chevauchant chaque nouvelle planche sur la précédente.
 - Coupez les planches au besoin pour les adapter autour des prises électriques, fenêtres et obstacles.
-

3. Installation verticale :

- Si vous utilisez des lattes de bois (cloisons), installez-les horizontalement à travers les montants pour fournir des points de clouage supplémentaires (optionnel sauf si vous n'utilisez pas d'adhésif).
 - Commencez avec la première moulure verticale, en vous assurant qu'elle soit bien d'aplomb et alignée avec le mur ou le coin de départ.
 - Positionnez la moulure de sorte que la languette inférieure visible soit orientée vers l'extérieur pour recevoir la pièce suivante.
 - Appliquez de l'adhésif à l'arrière de chaque moulure.
 - Fixez avec des clous sans tête (de finition) à travers la languette visible sur le côté de la planche, dans les montants.
 - Décalez les extrémités coupées entre les rangées pour plus de solidité et d'esthétisme.
 - Continuez l'installation sur tout le mur, en chevauchant chaque nouvelle planche sur la précédente.
 - Coupez les planches au besoin pour les adapter autour des prises électriques, fenêtres et obstacles.
-

4. Finition :

- Au besoin, ajoutez des moulures de finition assorties, des plinthes ou des baguettes pour couvrir les espaces ou les bords non finis autour de l'installation des moulures.
-